# **ACS POWER SOURCE**

**Technisches Handbuch** 





FIV Franke Industrievertretungen Schlesierstr. 53 76227 Karlsruhe

retungen Fon: +49 (0)721 941591 0 Fax: +49 (0)721 941591 1 Email: <u>info@franke-iv.de</u> www.franke-iv.de

# **HBS Electronic**

ACS POWER SOURCE	0
Technisches Handbuch	0
Einführung	3
leistungsmerkmale	3
Sicherheitshinweise	 כ
Frontansicht	J 4
	4 F
Geralebeschreibung	<b>ว</b>
Frontbedieneinneit	5
Graphische Anzeige	5
OUTPUT/LUAD-Taste	5
Funktionstasten	5
MENU-18ste	5
ESCAPE-Taste	5
ENTER-Taste	5
DISPLAY-Taste	5
MORE-Taste	5
MEASURE-Tasten	5
Drehgeber	5
SD-Kartensteckplatz	5
Netzschalter	5
Rückplatte	5
Ausgangsbuchse	5
Erste Schritte	6
Graphische Anzeige	6
Messwerttabelle	6
Statuszeile	6
Menüzeile	6
Manuelle Bedienung 1-Phasensystem	7
Eingabemodus	7
Continual	7
Single	7
Modus wechseln	7
Spannungseinstellung	7
Frequenzeinstellung	7
Ausgang zuschalten	8
Messwertauswahl	8
Messwert wechseln	8
Limit	8
Limit aktivieren	8
Geräte-Status	9
Status speichern	9
Status laden	9
Power On Status	9
Stromregelung	10
Konstantstrom	10
Spitzenstrom	10
Einschaltspitzenstrom	10
Periodischer Spitzenstrom	10
Stromabschaltung	11
Leistungsabschaltung	11
Phasenwinkel	11
Einschaltphasenwinkel	11
Externer Signaleingang zuschalten	12
Baudrate	13
Baudrate auswählen	13
Kompensation	14

Kompensation anwählen	14
Sequenz	15
Sequenz laden / starten	15
Sequenz laden	15
Sequenz speichern	15
Sequenz starten	15
WAVE-Funktion	16
Verwendung	16
WAVE-Datei erstellen	16
Menü	17
WAVE-Datei abspielen	17
Manuelle Bedienung 3-Phasensystem	18
MENÜ	
Tastenzuordnung:	
Messwerteauswahl	18
Messwerte wechseln	<u>-</u> 0 18
Fernsteilerung	19
Allgemeines	10
Aligementes	19
	19
REMOTE-STATUS	20
LOCal	20
Remote	20
Remote with Lockout	20
RS232 Schnittstelle	20
IEEE488 Schnittstelle	20
USB/LAN Schnittstellen	20
USB Treiber installieren	20
LAN Treiber installieren	21
IP Addresse	21
COM-Port Redirector	24
Betehlsautbau	26
Befehlseingabe	26
Befehlsübersicht	27
Programmierbeispiele	29
COMMON-Befehle	30
MEASURE- Befehle	32
OUTPUT- Befehle	33
SOURCE- Befehle	35
SYSTEM- Befehle	36
SEQUENCE- Befehle	37
SEQUENCE-COMMANDS	38
SEQUENZ Programmierbeispiel	40
WAVE-PLAYER-Befehle	41
Statusregister	42
EVENT-Statusregister	43
ACS-STATUS-BYTE	44
Anhang	45
IEEE488 Adressentabelle	45
IEEE488 Belegung	46
RS232 Belegung	47
POWER-OUT BELEGUNG	47
3-Phasen Ausgang	48
MENÜSTRUKTUR	49
MENÜSTRUKTUR 3-Phasensystem	50
STATE 0 - Default Settings	51
Technische Daten	52

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause HBS Electronic entschieden haben. Die ACS POWER SOURCE ist eine programmierbare Gleich- und Wechselspannungsquelle. Der Mikroprozessor gesteuerte Sinusoszillator erzeugt eine akkurate, stabile Spannung und Frequenz. Das Design der linearen Leistungsendstufe erlaubt eine sichere Speisung der Last. Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung der programmierbaren ACS POWER SOURCE mit technischen Daten- und Bedienhinweisen. Softwarestand 3.25 (Juni 2018).

## Leistungsmerkmale

- Einfache Handbedienung über Frontbedieneinheit
- Fernbedienung über RS232 optional USB, LAN oder GPIB
- AC, DC und Mischbetrieb
- Rückspeisefähig, Standard 20% der Nennleistung
- Spannung- und Stromkonstantmodus
- V, I, IP, P, VA, PF, CF Messung
- Programmierbare Limits für U, I, P
- 20 speicherbare Gerätekonfigurationen (States).
- 20 speicherbare Sequenzabläufe (Option)
- 3 Phasenbetrieb (Option)
- 1 und 3 Phasen WAVE-Funktion (Option)
- Leistungs-; Spannungs-; Strom- und Übertemperaturschutz
- Temperaturgesteuerte Gerätebelüftung

## Sicherheitshinweise

Nur entsprechend qualifiziertes Personal sollte an diesem Gerät oder in dessen Nähe arbeiten. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung sowie Bedienung und Installation voraus. Qualifiziertes Personal im Sinne dieses Handbuches sind Personen, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme und Betrieb des Gerätes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen. Beim Betrieb des Gerätes ist auf die Umgebungsbedingungen zu achten, wie z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Staub etc.

Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass die Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen! Der Netzstecker darf nur mit einem Anschluß mit Schutzleiter verbunden werden! Sicherungen nur durch solche gleichen Typs mit identischen Werten ersetzen!

Bei eingeschalteter ACS POWER SOURCE keine Abdeckungen oder Teile entfernen, da spannungsführende Teile freigelegt werden können!

Die ACS POWER SOURCE kann eine lebensgefährliche Spannung bis zu 1000V am Ausgang liefern. Es besteht ein geringer von der Ausgangsfrequenz abhängiger kapazitiver Ableitstrom gegen Erde.

Den Leistungsausgang nur über die >OUTPUT/LOAD-TASTE< bzw. mit dem entsprechenden Fernsteuerbefehl an die ACS POWER SOURCE zuschalten oder trennen. Erst danach die ACS POWER SOURCE mit dem Netzschalter vollständig abschalten!

Die gleichzeitige Bedienung über Fronteingabe und Schnittstellen kann zu Fehlfunktionen führen.

## Frontansicht



## Gerätebeschreibung

#### Frontbedieneinheit

Die Abbildung zeigt die Frontbedieneinheit mit seinen Elementen. Diese Elemente sind die graphische Anzeige, die Tasten, die Drehgeber, die Ausgangsbuchsen, der Netzschalter und die SD-Kartensteckplätze.

#### **Graphische Anzeige**

Eine 4\*20 Zeichen LCD-Anzeige wird zur Darstellung von Eingabewerten und Messergebnissen genutzt. Die graphische Anzeige ist in die Bereiche Menüzeile, Statuszeile und Messwerttabelle unterteilt.

#### **OUTPUT/LOAD-Taste**

Schaltet die Spannung zum Ausgang an oder aus.

#### **Funktionstasten**

Diese vier Tasten werden zur Auswahl von Aktionen verwendet.

#### **MENU-Taste**

Wechselt zwischen den verschiedenen Hauptmenüs.

#### **ESCAPE-Taste**

Wird zur Rückkehr ins Hauptmenü aus Untermenüs benutzt

#### **ENTER-Taste**

Diese Taste wird zur Bestätigung von Eingabewerten benutzt.

#### **DISPLAY-Taste**

Für Sonderfunktionen, derzeit nicht belegt.

#### **MORE-Taste**

Diese Taste wird zum Aufruf von Zusatz-Menüs benutzt.

#### **MEASURE-Tasten**

Diese Tasten werden zur Auswahl der Anzeigewerte verwendet.

#### Drehgeber

Durch Drehen dieser Knöpfe werden die Eingabewerte verändert.

#### **SD-Kartensteckplatz**

SD-Speicherkarte für Wave-Dateien bis 4GB.

#### Netzschalter

Ein- und Ausschalter der Wechselspannungsquelle.

#### Rückplatte

Ausgangsbuchse Stellt die Verbindung des Ausgangs zur Last her. Belegung siehe Anhang.

## ACS POWER SOURCE Technisches Handbuch V8.0

Seite 5

## **Erste Schritte**

#### **Graphische Anzeige**

Die graphische Anzeigenfläche ist in die Bereiche Menüzeile, Statuszeile und Messwerttabelle unterteilt.

MEAS. 1 O MEAS. 3 O DISPLAY O ESCAPE O	F=50.0 P=690. IRMS=3 UAC	0Hz 0VA 3.000A UDC	U I = IRMS	=230.0V =3.000A I! FREQ	MEAS. 2 MEAS. 4 MORE ENTER
MENU	0	0	0	0	

#### Messwerttabelle

Beispielhafte Darstellung von Mess- und Vorgabewerten.

MEASURE 1. - Messwert Frequenz MEASURE 2. - Messwert Spannung MEASURE 3. - Messwert Leistung MEASURE 4. - Messwert Strom

#### Statuszeile

Anzeige von Eingabewerten, Fehlermeldungen und Hinweisen. Durch Anzeige von "I!" am rechten Rand signalisiert die Quelle den Konstantstrommodus.

#### Menüzeile

Funktionelle Zuordnung der darunterliegenden Tasten.

## Manuelle Bedienung 1-Phasensystem

#### **Eingabemodus**

Die ACS POWER SOURCE unterstützt zwei Eingabevarianten:

#### Continual

Fortwährende Übernahme der Drehgeberwerte.

#### Single

Übernahme der Drehgeberwerte erst mit Bestätigung durch die >ENTER< Taste.

#### Modus wechseln

Wechseln Sie mit der Taste **>MENU**< in das Hauptmenü. Drücken Sie die Taste **>MORE**< und danach die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>UAC**<. Der Anzeigeninhalt wechselt, wobei der Eingabewert in der Statuszeile eingeblendet ist. Drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>cont**<. Der Modus wird von Continual in Single umgeschaltet und die Beschriftung wechselt in **>sing**<. Wenn Sie nun diese Taste erneut drücken wird der Modus wieder umgeschaltet.

#### Spannungseinstellung

Nach dem Einschalten zeigt die graphische Anzeige den folgenden Inhalt.



Drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>UAC<.** In der Statuszeile wird der Vorgabewert eingeblendet. Nun können Sie mit den Drehgebern die gewünschte Spannung einstellen. Aus Sicherheitsgründen werden, wenn keine Eingabeänderung erfolgt, nach 10 Sekunden die Drehgeber inaktiv geschaltet. Die Wiederaktivierung erfolgt über Funktionstasten.

#### Frequenzeinstellung

Nach dem Einschalten zeigt die graphische Anzeige den folgenden Inhalt.



Drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>Freq<.** In der Statuszeile wird der Vorgabewert eingeblendet. Nun können Sie mit den Drehgebern die gewünschte Frequenz einstellen. Aus Sicherheitsgründen werden, wenn keine Eingabeänderung erfolgt, nach 10 Sekunden die Drehgeber inaktiv geschaltet. Die Wiederaktivierung erfolgt über Funktionstasten.

#### Ausgang zuschalten

Durch Drücken der Taste >**Output**< schalten Sie die Ausgangsspannung auf den Ausgang der Quelle. Die Taste >**Output**< wird zur Signalisierung grün beleuchtet. Um den Ausgang wieder spannungsfrei zu schalten, drücken Sie erneut die Taste >**Output**<.

#### Messwertauswahl

Die ACS POWER SOURCE stellt in der graphischen Anzeige 4 Messwerte dar. Diese Messwerte können mit den **>MEASURE**< Tasten ausgewählt werden.

#### **Messwert wechseln**

Drücken Sie die Taste **>MEASURE 2**< rechts oben neben der graphischen Anzeige. Nach jedem drücken wechselt der Messwert der rechten, oberen Anzeige zum nächsten Messwert. Es werden nacheinander die Messwerte für F, U, I, VA, P, PF, CF, IP angezeigt.

#### Limit

Um Testobjekte z.B. vor zu hoher Spannung zu schützen kann der Eingabewert begrenzt werden. Dies bedeutet, dass z.B. die Spannung nur bis zu einem festgelegten Wert eingestellt werden kann.

#### Limit aktivieren

Wechseln Sie mit der Taste >MENU< in dieses Hauptmenü.

MEAS. 1 O	F=50.00Hz P=000.0VA	U=000.0V I =0.000A	MEAS. 2 MEAS. 4
ESCAPE	U=220V Pre1 Mem	Cont Lioff	MORE ENTER
			OUTPUT

Drücken Sie die Taste **>MORE**< und danach die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>UAC**<. Der Anzeigeninhalt wechselt wie oben dargestellt, wobei der Eingabewert in der Statuszeile eingeblendet ist. Nun können Sie mit den Drehgebern die gewünschte Spannung einstellen. Drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>LiOff**<.

Der aktuelle Wert der AC-Spannung wird als Eingabegrenzwert übernommen und die Beschriftung wechselt in **>LiOn<.** Wenn Sie nun diese Taste erneut drücken wird das Limit wieder deaktiviert.

### **Geräte-Status**

Bei der ACS POWER SOURCE können Sie 20 komplette Gerätevoreinstellungen (Status 1 bis 20) zum späteren Abruf abspeichern. Die Status-**Nummer 0** enthält die Parameter der Werkseinstellung und ist nicht veränderbar. Eine Liste der gespeicherten Parameter finden Sie im Anhang.

Um Status zu laden und speichern wechseln Sie mit der Taste >MENU< in dieses Hauptmenü.



Durch Drücken der Funktionstaste unterhalb des Wortes >Stat<. erreichen Sie das Status-Menü.



#### Status speichern

Um eine Einstellung in Status-Nummer (n) zu sichern drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>Save<.** Der Eingabewert wird in der Statuszeile eingeblendet. Nun können Sie mit den Drehgebern die gewünschte Status-Nummer einstellen.

Durch Drücken der Taste **>ENTER**< wird der Status abgespeichert.

#### Status laden

Um eine Einstellung aus dem Status-Nummernspeicher (n) zu laden drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>Rcl<.** Der Eingabewert wird in der Statuszeile eingeblendet. Nun können Sie mit den Drehgebern die gewünschte Status-Speichernummer einstellen. Durch Drücken der Taste **>ENTER<** wird der Status geladen.

**ACHTUNG!** Beim Abruf eines zuvor gesicherten Geräte-Status können gefährliche Spannungen am Ausgang der ACS POWER SOURCE auftreten!

#### **Power On Status**

Die Statuswerte 0 bis 20 können Sie zur Einschalteinstellung der ACS POWER SOURCE übernehmen. Um eine Einschaltzustandseinstellung aus Status-Speichernummer (n) beim nächsten einschalten zu laden, drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>P-On<.** Der Eingabewert wird in der Statuszeile eingeblendet. Nun können Sie mit den Drehgebern die gewünschte Status-Nummer einstellen. Durch Drücken der Taste **>ENTER<** wird die Nummer des Power-On-Status gespeichert.

## Stromregelung

#### Konstantstrom

Wechseln Sie mit der Taste >MENU< in dieses Hauptmenü.



Drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>Irms<.** Der Eingabewert wird in der Statuszeile eingeblendet. Nun können Sie mit den Drehgebern den gewünschten Strom einstellen. Eine aktive Stromregelung signalisiert die Quelle durch Anzeige von "I!" am rechten Rand der Statuszeile.

#### Spitzenstrom

Mit der ACS POWER SOURCE können Sie eine Spitzenstrommessung durchführen. Es kann sowohl der periodische sowie der Einschaltspitzenstrom gemessen werden.

#### Einschaltspitzenstrom

Wählen Sie die gewünschten Parameter für Spannung, Strom und Frequenz etc. Stellen Sie eine Messwertanzeige auf Peak-Strom >IP<. Siehe Messwert Auswahl. Wechseln Sie mit der Taste >MORE< und >Irms< in das erweiterte Strom Menü. Schalten Sie mit der Taste >Menü< in die zweite Ebene des erweiterten Strommenüs.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>PCIr**< um den Spitzenstromspeicher zu löschen. Schalten Sie die Last mit der Taste **>LOAD**<; **>Output**< zu. Die Messwertanzeige zeigt nun den Einschaltspitzenstrom IP=X.XXXA an.

#### **Periodischer Spitzenstrom**

Führen Sie Messvorbereitungen wie unter Einschaltspitzenstrommessung durch. Bei unter Spannung stehender Last drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>PClr<** um den Spitzenstromspeicher zu löschen. Die Messwertanzeige zeigt nun den Spitzenstrom IP=X.XXXA an.

#### Stromabschaltung

Mit der ACS POWER SOURCE können Sie bei einer Stromgrenzwertüberschreitung den Leistungsausgang spannungsfrei schalten lassen, wobei die Zeit, die dieser Grenzwert überschritten werden darf, festgelegt werden kann. Bis zur Auslösung der Abschaltung können höhere Ströme auftreten, da diese Funktion keine Strombegrenzung darstellt. Wechseln Sie mit der Taste **>MORE<** und **>Irms<** in das erweiterte Strommenü. Schalten Sie mit der Taste **>Menü<** in die zweite Ebene des erweiterten Strommenüs.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>Max**< um den Stromgrenzwert festzulegen. Wählen Sie den Gewünschten Parameter für den Strom und bestätigen diesen mit der Taste **>ENTER**<. Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>Time**< um die Zeit festzulegen.

Wählen Sie den gewünschten Parameter für die Zeit und bestätigen Sie diese mit der Taste >ENTER<.

#### Leistungsabschaltung

Mit der ACS POWER SOURCE können Sie bei einer Leistungsgrenzwertüberschreitung den Leistungsausgang spannungsfrei schalten lassen. Wechseln Sie mit der Taste **>MENU<** in dieses Hauptmenü.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>Pwr<** um den Leistungsgrenzwert festzulegen. Wählen Sie den Gewünschten Parameter für die Leistung und bestätigen diese mit der Taste **>ENTER<**.

#### Phasenwinkel

Mit der ACS POWER SOURCE können Sie die AC- Spannung bei einem bestimmten Phasenwinkel einschalten. Im dreiphasigen Betrieb kann die Zuordnung der Phasenwinkel zueinander verändert werden.

#### Einschaltphasenwinkel

Wählen Sie die gewünschten Parameter für Spannung, Strom und Frequenz etc. Wechseln Sie mit der Taste **>Menü<** in das Hauptmenü Phase.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>P.On**< Die Beschriftung wechselt in **>P.Off**<. Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>Pha1**<. Wählen Sie den gewünschten Parameter für den Phasenwinkel. Schalten Sie den Leistungsausgang mit der Taste **>LOAD**<; **>Output**< zu. Der Ausgang wird zugeschaltet, wobei die AC-Spannung zuerst auf 0 Volt geschaltet ist. Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>P.Off**< Die Beschriftung wechselt in **>P.On**< und die AC-Spannung wird mit dem festgelegten Phasenwinkel zugeschaltet.

#### **Externer Signaleingang**

Bei der ACS POWER SOURCE können Sie ein externes Signal einspeisen. Die ACS POWER SOURCE arbeitet in diesem Modus als Leistungsverstärker.

Bitte beachten Sie die maximal zulässige Frequenz an diesem Eingang!

Standard	maximal	500Hz
Option F1	maximal	1KHz
Option F2	maximal	2KHz

#### **Externer Signaleingang zuschalten**

Wechseln Sie mit der Taste >MENU< in dieses Hauptmenü.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>Opt.<** um ins Options-Menü zu gelangen.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>Exon<** Die Beschriftung wechselt in **>Exoff<** und das Signal vom optionalen externen Eingang wird eingespeist. Erneutes Drücken schaltet wieder zum internen Signal der ACS POWER SOURCE.

#### Baudrate

Bei der ACS POWER SOURCE können Sie die Übertragungsrate der RS232 Schnittstelle zwischen 9600, 19200, 38400 und 57600 Baud wählen.

#### Baudrate auswählen

Wechseln Sie mit der Taste >MENU< in dieses Hauptmenü.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>Opt.<** um ins Options-Menü zu gelangen.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>Baud<.** Wählen Sie mit dem rechten Drehgeber die gewünschte Baudrate für die RS232 Schnittstelle. Die geänderte Baudrate ist erst beim nächsten Einschalten der ACS POWER SOURCE wirksam.

#### **Kompensation**

Bei der ACS POWER SOURCE können Sie den Spannungsabfall auf den Lastleitungen kompensieren. Hierbei wird der mit den Senseleitungen gemessene Effektivwert als Regelgröße herangezogen. Die Regelung kann AC- oder DC-Spannungsabfälle von bis zu 2 Volt kompensieren. Eine Ausregelung von Mischspannungen, Wavesignalen oder externen Oszillatoreingangssignalen ist nicht möglich.

#### Kompensation anwählen

Wechseln Sie mit der Taste >MENU< in dieses Hauptmenü.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>Opt.**< um ins Options-Menü zu gelangen.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>CMPOn< um** die Kompensation zu aktivieren.

## Sequenz

Mit der ACS POWER SOURCE können Sie automatische Befehlsabläufe (Sequenzen) ausführen. Es können 20 Sequenzen mit 50 Befehlen zum späteren Abruf gespeichert werden. Diese Funktion kann unter anderem zum Erzeugen von Spannungseinbrüchen bzw. Überhöhungen benutzt werden. Die minimale Befehlsfolgezeit eines Sequenzablaufes beträgt 10 ms bei einer Schrittweite von 10ms. Für schnellere Abläufe muss die Wave Funktion verwendet werden. Die Eingabe und Übertragung des Sequenzablaufs erfolgt mit einem PC-Programm (ACS-Control), oder Schnittstellenbefehlen.

#### Sequenz laden / starten

Wechseln Sie mit der Taste >MENU< in dieses Hauptmenü.



Drücken Sie die Taste unterhalb des Wortes **>Seq.**< um ins Sequenz-Menü zu gelangen.



#### Sequenz laden

Um eine Sequenz Nummer (n) aus dem Gerätespeicher (NV-RAM) in den Ausführungsspeicher (RAM) zu laden, drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>Rcl<.** 

Der Eingabewert wird in der Statuszeile eingeblendet.

Nun können Sie mit den Drehgebern die gewünschte Sequenznummer einstellen.

Durch Drücken der Taste >ENTER< wird die Sequenz in den Ausführungsspeicher (RAM) geladen.

#### Sequenz speichern

Um eine mit einem PC-Programm (ACS-Control) oder Schnittstellenbefehlen übertragene Sequenz Nummer (n) aus dem Ausführungsspeicher in den Gerätespeicher zu speichern, drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes >Save<. Der Eingabewert wird in der Statuszeile eingeblendet. Nun können Sie mit den Drehgebern die gewünschte Sequenznummer einstellen. Durch Drücken der Taste >ENTER< wird die Sequenz in den Gerätespeicher gespeichert.

#### Sequenz starten

Um eine zuvor in den Ausführungsspeicher geladene Sequenz zu starten, drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>Go<.** Der Eingabewert wird in der Statuszeile eingeblendet. Nun können Sie mit den Drehgebern die gewünschte Anzahl der Sequenzdurchläufe einstellen. Durch Drücken der Taste **>ENTER<** wird die Sequenz ausgeführt. Durch Drücken der Funktionstaste unterhalb des Wortes **>Stop<** kann die Ausführung der Sequenz abgebrochen werden.

## WAVE-Funktion

#### Verwendung

Mit der ACS POWER SOURCE können Sie Wave-Dateien abspielen. Es können 30 Dateien mit einer Gesamtlänge von 25000 Sekunden verwaltet werden. Diese Funktion ersetzt in vielen Fällen aufwendige arbiträre Funktionsgeneratoren. Häufigste Anwendung ist die Simulation von Netzspannungsfehlern, in Anlehnung an die EN 61000, wie z.B. Kurzzeitunterbrechungen, oberwellenbehaftete Netzspannungen, Frequenz- und Amplitudenschwankungen. Die Karten dürfen während des Abspielbetriebs nicht entfernt werden. Dies kann zu Datenverlust und Fehlfunktionen führen. Der Schreibschutz der SD-Karte muss deaktiviert sein.

#### WAVE-Datei erstellen

Als Editierungsprogramme empfehlen wir "Goldwave", "Audacity" oder "Octave".

#### Dateiname und Länge:

Der Dateiname muss am Anfang immer die Dateinummer von 001 bis 030 enthalten. Ab Softwarestand 3.18 sind auch lange Dateinamen wie zum Beispiel: "003 Pruefnorm EN61000-0-13 Teil 2" zulässig. Die zulässige Dateilänge beträgt 150ms bis 6h.

#### Samplerate:

Die empfohlene Samplerate beträgt 40000 samples/s. Sampleraten von 8000 bis 48000 samples/s sind zulässig, führen aber zu Frequenzabweichungen.

#### Spannungsamplitude:

Die WAVE-Funktion interpretiert den vollen Wertebereich des WAVE-Formats beim Standardgerät als -425 Volt bis +425 Volt. Bei Geräten mit HV-Option als -700 Volt bis +700 Volt beziehungsweise XHV-Option als -1000 Volt bis +1000 Volt. Der empfohlene Wertebereich des WAVE-Formats beträgt -0,8 bis 0,8. Der Wertebereich von -1 bis 1 ist zulässig, erhöht aber den Klirrfaktor des Ausgangssignals.

#### Frequenzbereich:

Standardgerät, DC - 500Hz volle Signalamplitude, darüber 20 Prozent bis 3,6kHz. Frequenzerweiterung F1 Option, DC - 1kHz volle Signalamplitude, darüber 40 Prozent bis 3,6kHz. Frequenzerweiterung F2 Option, DC - 2kHz volle Signalamplitude, darüber 80 Prozent bis 3,6kHz. Höhere Frequenzen nur nach Rücksprache mit dem Werk.

#### Menü



#### WAVE-Datei abspielen

1. >WAVE<	Datei von 1 bis 30 mit den Drehgebern anwählen.
2. <b>&gt;GAIN&lt;</b>	Verstärkung von 0 - 100% mit den Drehgebern anwählen. Die eingestellte Verstärkung (Gain) bleibt auch beim Wechsel auf eine andere Datei erhalten. Es empfiehlt sich deshalb die Verstärkung vor dem Abspielen zu überprüfen.
3. >ONCE<	Einmaliges Abspielen der Wave-Datei.
>STOP<	Das Wavesignal wird abgebrochen.
4. >LOOP<	Endlos Abspielen der Wave-Datei.
>STOP<	Stop der Loop-Funktion. Das Wavesignal wird abgebrochen.

## Manuelle Bedienung 3-Phasensystem

#### MENÜ

Die graphische Anzeige zeigt hier das UAC Hauptmenü. Die Menüstruktur ist ausführlich im Anhang dargestellt.



Drücken Sie die Funktionstaste unterhalb des Wortes **>All<.** Der Eingabewert wird in der Statuszeile eingeblendet. Nun können Sie mit den Drehgebern die gewünschte Spannung für <u>alle Phasen</u> einstellen. Mit der Funktionstaste unterhalb des Wortes **>UAC1<** können Sie die Spannung von <u>Phase 1</u> verändern.

#### Tastenzuordnung:

Funktionstaste >UAC1< Spannung Phase 1 Funktionstaste >UAC2< Spannung Phase 2 Funktionstaste >UAC3< Spannung Phase 3

Die Zusatzmenüs, die Sie über die Taste **>MORE**< erreichen wirken auf die Funktionstaste der zugehörigen Phase. Die Beschreibung der Funktionen erhalten Sie in den entsprechenden Kapiteln. Bei der Eingabe von DC-Spannung, Strom, Frequenz und Phase wird auf gleiche Weise verfahren.

Siehe auch: Menüstruktur.

#### Messwerteauswahl

Die ACS POWER SOURCE stellt in der graphischen Anzeige 3 Messwerte dar. Bei Option "3 Phasen" zeigt die Tabelle immer Messwerte der gleichen Art an.

Zum Beispiel:

MEASURE 1. - Messwert AC-Spannung Phase 1 MEASURE 2. - Messwert AC-Spannung Phase 2 MEASURE 3. - Messwert AC-Spannung Phase 3

Diese Messwerte können mit den >MEASURE< Tasten ausgewählt werden.

#### Messwerte wechseln

Drücken Sie die Taste **>MEASURE 1**<, **>MEASURE 2**, **>MEASURE 3**< *oder* **>MEASURE 4**< neben der graphischen Anzeige. Nach jedem drücken wechseln die Messwerte der Anzeige zum nächsten Messwert. Es werden nacheinander die Messwerte für F, U, I, VA, P, PF, CF, IP angezeigt.

## Fernsteuerung

#### Allgemeines

Die ACS POWER SOURCE kann über eine RS232 oder optional IEEE488-; USB-; LAN-Schnittstelle ferngesteuert werden. Alle Einstellungen und Messungen können mit den Schnittstellen vorgenommen werden. Die Auflösung bei der Parametervorgabe bzw. Parameterübernahme beträgt 12-Bit. Alle Befehle und Rückmeldungen werden als ASCII- Codes übertragen. Zwischen den Befehlen muss eine Pause von 50ms eingehalten werden.

#### Einstellungen

Mit einem 8-fach DIP-Switch an der Rückseite des Gerätes werden die Betriebsparameter der Schnittstelle eingestellt. Der Schalter wird nur beim Einschalten der ACS POWER SOURCE abgefragt, deshalb muss nach jeder Änderung des DIP-Switch die ACS POWER SOURCE aus und wieder eingeschaltet werden.

#### Switch Nr.

IEEE488 Adresse Wertigkeit 1 IEEE488 Adresse Wertigkeit 2 IEEE488 Adresse Wertigkeit 4 IEEE488 Adresse Wertigkeit 8 IEEE488 Adresse Wertigkeit 16 RS232 / IEEE488 Nicht Benutzt 19200 Baud / 9600 Baud

Switch 6. =OFF RS232 Betrieb =ON IEEE488 Betrieb

Bei IEEE488 Betrieb muss die Baudrate am DIP-Switch **und** über Frontbedienung auf 19200 Baud eingestellt werden.

Switch 8.	=OFF	19200 Baud	*IEEE488
	=ON	9600 Baud	

Mit Switch 1. bis Switch 5. wird die IEEE488 Geräte Adresse festgelegt. Der Adressbereich liegt zwischen 1 und 30. Die Einstellung der Adresse erfolgt binär über die zugeordnete Wertigkeit. Um nun die IEEE488 Adresse 5 festzulegen wird Switch 1. und Switch 3. auf ON geschaltet.

Switch 1. = 1 + Switch 3. = 4 = 5

Siehe auch im Anhang unter Adressentabelle.

## **REMOTE-STATUS**

Die ACS POWER SOURCE unterstützt drei Remote-Betriebsarten.

#### Local

In diesem Modus kann das Gerät manuell und ferngesteuert bedient werden.

#### Remote

In diesem Modus kann das Gerät ferngesteuert werden. Eine manuelle Bedienung ist nur nach drücken der Taste **>MENU<,** die hier als "Local-Taste" dient möglich.

#### **Remote with Lockout**

In diesem Modus kann das Gerät nur ferngesteuert werden. Eine manuelle Bedienung ist nur nach senden des Befehls "Local" über Fernsteuerung oder nach aus- und wieder einschalten der ACS POWER SOURCE möglich.

#### **RS232 Schnittstelle**

Die Datenübertragung mit der RS232 Schnittstelle erfolgt mit 9600, 19200, 38400 oder 57600 Baud, 8 Datenbits, keiner Parität und 1-Stopbit. Die Verbindung mit dem Steuerrechner wird über ein Null-Modem Kabel hergestellt, wobei die Signale RXD und TXD Verwendung finden. Um die RS232 Schnittstelle zu aktivieren müssen alle DIP-Switches der optionalen Schnittstellen auf RS232 Betrieb geschaltet sein.

#### **IEEE488 Schnittstelle**

Die IEEE488 Schnittstelle wurde mit dem GPIB-Controller CB7210.2 von Computer-Boards realisiert. Dieser stellt eine IEEE488.2 konforme Schnittstelle zur Verfügung.

#### **USB/LAN Schnittstellen**

Zum Betrieb der USB/LAN Schnittstellen sind Software Treiber erforderlich, die sich auf dem mitgelieferten Datentäger befinden. Die Schnittstellen werden im PC als virtuelle COM-Ports wirksam. Dadurch kann vorhandene Software, die auf serielle COM-Ports zur Steuerung der ACS-Power Source zugreift weiterhin genutzt werden. Bei USB/LAN Betrieb muss die Baudrate über die Frontbedienung auf 19200 Baud eingestellt sein. Falls eine optionale IEEE488 Schnittstellenkarte eingebaut ist, müssen deren DIP-Switches auf RS232-Betrieb gestellt sein.

Mit dem 2-fach DIP-Switch an der USB/LAN-Karte des Gerätes werden deren Schnittstellen aktiviert. Der DIP-Switch wird nur beim Einschalten der ACS POWER SOURCE abgefragt. Deshalb muss nach jeder Änderung der DIP-Switches die ACS POWER SOURCE aus- und wieder eingeschaltet werden. Es kann nur eine Schnittstelle zur gleichen Zeit in Betrieb sein.

Switch 1.	=OFF RS232 =ON USB	Betrieb Betrieb
Switch 2.	=OFF RS232 =ON LAN	Betrieb Betrieb

#### **USB Treiber installieren**

1. Schalten Sie die ACS POWER SOURCE ein und verbinden danach das USB-Kabel mit dem Computer.

 Der Computer meldet "Neue Hardware gefunden". Wahlweise können die mitgelieferten Treiber vom HBS-Datenträger oder aus dem Internet installiert werden. Hinweis: Für Windows 10 den Kompatibilitätshinweisen bei den beigelegten Treibern folgen.

Die ACS POWER SOURCE ist nun mit dem virtuellen COM-Port, zum Beispiel "COM3", über die USB-Schnittstelle fernsteuerbar.

#### LAN Treiber installieren

Zum Betrieb der LAN-Schnittstelle ist nur der COM-Port Redirector nötig, der einen virtuellen COM-Port zur Verfügung stellt. Öffnet nun ein Programm diesen COM-Port zur Datenübertragung, so stellt der COM-Port Redirector eine Netzwerkverbindung mit der ACS POWER SOURCE her und trennt diese wieder, wenn der COM-Port geschlossen wird. Für den Betrieb der LAN-Schnittstelle wird eine IP-Addresse benötigt. Diese IP-Addresse wird einmalig mit dem Device Installer festgelegt. Verbinden Sie nun das LAN-Kabel mit dem Netzwerk und schalten Sie danach die ACS POWER SOURCE ein.

#### **IP Addresse**

Installieren Sie den Lantronix-Device-Installer.

Um dieses Programm auszuführen muss der MS Dot-Net-Framework 2.0 oder höher installiert sein.

🔊 DeviceInstaller Ins	taller
	In order to install DeviceInstaller you must first install these components: Microsoft .NET 4.0 (x86 x64) (Installed) Microsoft .NET 4.0 Patch KB2468871 (x64) (Installed) ✓ DeviceInstaller 4.4.0.7 (x64) English
	Install Close
Windows 7 SP1 (x64)	

Starten Sie den Device-Installer und folgen den Anweisungen.

Lantronix DeviceInstaller 4.4.0.7 File Edit View Device Tools H	elp					
P Search 💿 Options 🤤 Exclude 👒 Assi	gn IP					
📄 🚍 Lantronix Devices - 1 device(s)	Name	User Na	User Gro	IP Address	Hardware Addre	Status
<ul> <li>■ Lantronix Devices - 1 device(s)</li> <li>■ Lant-Verbindung (192.168.0.215)</li> <li>■ XPort</li> </ul>	Name	User Na	User Gro	IP Address 192.168.0.200	Hardware Addre 00-80-A3-A2-07	Status Online
Roady.						
🖾 Ready						

Klicken Sie auf >Search< , nun sollte "XPort-05" erscheinen. Markieren Sie diesen Eintrag und klicken Sie danach auf >Assign IP<.

Assign IP Address	
	Assignment Method Would you like to specify the IP address or should the unit get its settings from a server out on the network? Obtain an IP address automatically Assign a specific IP address TCP/IP Tutorial
	< Back Next > Cancel

Wählen Sie "Assign a spezific IP Address" und klicken Sie auf >Next<.

Sassign IP Address		
A room a r	IP Settings         Please fill in the IP address, subnet, and gateway to assign the device. The subnet will be filled in automatically as you type, but please verify it for accuracy. Incorrect values in any of the below fields can make it impossible for your device to communicate, and can cause network disruption.         IP address:       192.168.0.200         Subnet mask:       255.255.255.0         Default gateway:       192.168.0.1	
	< Back Next > Cancel	

Geben Sie die gewünschte IP-Addresse, Subnet Mask und falls notwendig die default Gateway Addresse ein.

Ssign IP Address	ant l'ann	x
	Assignment Click the Assign button to complete the IP address assignment. Assign	
	< Back Finish Cancel	

Klicken Sie auf >Assign< , um die neue Addresse zu übernehmen und danach auf >Finish<.

#### **COM-Port Redirector**

Der COM-Port Redirector stellt einen virtuellen COM-Port für die ACS POWER SOURCE zur Verfügung. Installieren Sie den Lantronix-COM-Port-Redirector und Starten Sie diesen. Das Hauptfenster des Programms wird angezeigt.

今 CPR Manager 4.3.0.3			20						-			Į	_ □	x
File Com Port Device Too	ols Help													
🏷 Add/Remove 🛛 🗟 Refi	resh 🔑 Search For Dev	rices 🤤 Ex	clude											
Com Ports Hide 🖨	Com Port List General T	ests												
All Com Ports (4) Com 1 - 4 Com 1 (haccessible Com 2 (haccessible Com 3 (haccessible Com 4 (haccessible	Com Port Com 1 (Inaccessi Com 2 (Inaccessi Com 3 (Inaccessi Com 4 (Inaccessi	IP Address	TCP P	Com Status	Network Status	3	2217	Bfr	SvrR	NoC	Cnt	TOR	KpAlv	
III     Povice List IP Address     #Po TCP.	Product	ID	HW Address	i Net	work Interface	Device Name		Po	ort Name				Colla	apse 🛂
Peady														
Incauy														

Klicken Sie auf >COM Port<. Danach auf >Add and Remove<.

Com	Com2	1 Com41	Com61	Com81			•
Com!	Com2	2 Com42	Com62	Com82	2	2	
Com:	Com2	3 Com43	Com63	Com83	2	2	
Com-	Com2	4 Com44	Com64	Com84	4	4	
Com:	5 Com2	5 Com45	Com65	Com85	E 5	5	
Com	6 Com2	6 Com46	Com66	Com86	6	6	
Com	7 Com2	7 📃 Com47	Com67	Com87	7	7	
Com	3 Com2	8 Com48	Com68	Com88		8	
Com!	Com2	9 Com49	Com69	Com89	Q Q	9	iii
Com	10 📃 Com3	0 Com50	Com70	Com90			Ξ.
Com	11 🔲 Com3	1 Com51	Com71	Com91		1	
Com	12 🔲 Com3	2 Com52	Com72	Com92	2	2	
Com	13 📃 Com3	3 Com53	Com73	Com93		2	
Com	14 🔲 Com3	4 📃 Com54	Com74	Com94			ю. -
Com	15 📃 Com3	5 Com55	Com75	Com95	5	5	
Com	16 🗾 Com3	6 Com56	Com76	Com96	E G	6	
Com	17 📃 Com3	7 Com57	Com77	Com97		7	
Com	18 📃 Com3	8 🔲 Com58	Com78	Com98			
Com	19 🗾 Com3	9 🔲 Com59	Com79	Com99		Com Q	
Com	20    Com4	0   Com60	Com80		Comite	- Com	• •
		III				•	
	Ж	Cancel	CI	neck (Range)	1	🔹 to	256
Sel	ect All	Select None	Unc	check (Range	) 1	🚖 to	256

Wählen Sie einen vom System nicht belegten COM-Port für den neuen virtuellen COM-Port aus und bestätigen Sie mit >OK<. In unserem Beispiel Com5.

North CPR Manager 4.3.0.3	<u>人</u>	8-0-			-	_ <b>□</b> ×
File Com Port Device Te	ools Help					
🤯 Add/Remove 🛛 🖬 Save 🖹 Re	efresh 🔑 Search For Devices	🖨 Exclude				
Com Ports Hide 🧲	Settings					
<ul> <li>All Com Ports (5)</li> <li>Com 1 - 5</li> <li>Com 2 (Inaccessibil - ♥ Com 2 (Inaccessibil - ♥ Com 3 (Inaccessibil - ♥ Com 4 (Inaccessibil - ♥ Com 5 (New)</li> </ul>	Com 5 (New) Window's Port Name: Window's Device Name: Window's Service Name: Reset to Defaults Utility Buffer Writes (Keep cl Server Reconnect No Net Close	Cancel Edits	nance)	Com Status: C Network Status: C 7 Cor 7 Timeout Reconnect	Disconnected	= forever)
∢ [] →	Listen Mode     TCP KeepAlive	Normal - port closed       7200000       *       Tio DTD to DCD, DS	after disconnect Alive Time (msec)	▼ TCP	Port Add To	Firewall
IR Address #PoC	P. Product		Notwork Interface	Dovice Name	PortNamo	conapse M
92 192 168 0 200 1 100	01 xPort-05	X9 00:80:A3:A2:07:D1	192 168 0 215	Device Ivallie	Fortivalite	

Klicken Sie auf >IP Address<.

🔨 CPR Manager 4.3.	.0.3							_		
File Com Port	Device	Tools	Help							
🔯 Add/Remove  🖬	Save 🚦	Refres	sh 🔑 Search For Devices	🖨 Exc	lude					
Com Ports	Hid	e 🖨 S	Settings							
<ul> <li>⇒ All Com Ports</li> <li>⇒ Com 1 - 5</li> <li>→ Com 1 - 5</li> <li>→ Com 1 - 6</li> <li>→ Com 1 (</li> <li>- ∞ Com 2 (</li> <li>- ∞ Com 3 (</li> <li>- ∞ Com 4 (</li> <li>- ∞ Com 5 (</li> </ul>	s (5) Inaccess Inaccess Inaccess New)	sible sible sible sible	Com 5 (New)         Window's Port Name:         Window's Port Name:         Window's Service Name:         No Net Close         Listen Mode       Normal - port closed after disconnect         Listen Mode       Normal - port closed after disconnect         TCP Fort       Add To Firewall         TCP KeepAlive       7200000 © KeepAlive Time (msec)         TCP KeepAlive       7200000 © KeepAlive Time (msec)         RFC 2217       DTR (In):         Tie DTR to DCD, DSR always active       ▼         (TruPort)       WARNING! If the Host is on the other side of a router or a firewall, then UOP ports 30718, 43282 and 43283 may need to be added to							
Pevice List		P 0							Collanse	
IR Address	# Po	TCP	Product	ID	HW/ Addross	Notwork Interface	Dovice Name	PortNamo	conapse	
192 168 0 200	1	10001	xPort-05	X9	00:80:43:42:07:D1	192 168 0 215	Device Name	FortName		
132.100.0.200		10001	XI OIL 05	~5	00.00.A3.A2.07.D1	152.100.0.215				
										_
										_
										_
									Modified	

Die festgelegte IP-Addresse der ACS POWER SOURCE (X-Port) und TCP Port werden übernommen. Bestätigen Sie mit >Save<.

Die ACS POWER SOURCE ist nun mit dem virtuellen COM-Port, zum Beispiel "COM3", über die LAN-Schnittstelle fernsteuerbar.

## Befehlsaufbau

Ein Befehl besteht aus Schlüsselwort, Trennzeichen, Übergabewert und Endzeichen. Befehle können auch aus mehreren Schlüsselworten bestehen, die Schlüsselworte werden dann durch einen<:> Doppelpunkt voneinander getrennt. Das Schlüsselwort (Key-Word) stellt den Befehlsnamen zur Identifizierung des Befehls dar. Als Trennzeichen (Delimiter) zwischen dem Befehl und dem Wert ist ein Komma<,> vereinbart. Mit dem Endzeichen wird der Befehl abgeschlossen. Bei RS232 Betrieb ist <CR> oder <LF> als Endzeichen erlaubt. Im IEEE488 Modus wird <LF> oder die Busnachricht <EOI> als Endzeichen erkannt. Werden vom Gerät Nachrichten auf den BUS gesendet (Talker), so werden diese mit <LF> und <EOI> gleichzeitig abgeschlossen.

#### **Befehlseingabe**

Bei der Eingabe des Schüsselwortes (Befehlsname) darf die Gross-, Klein- oder gemischte Schreibweise verwendet werden.

-BEFEHL z.B.: sour:voltac,220 SOUR:VOLTAC,220 Sour:VoltAc,220

Bei der Eingabe von Übergabewerten kann der Zahlenwert als Integer oder Realzahl mit dem<.> als Komma gesendet werden.

- -INTEGER z.B.: SOUR:VOLTAC,1 SOUR:VOLTAC,10
- -REAL z.B.: SOUR:VOLTAC,220.0 SOUR:VOLTAC,200. SOUR:VOLTAC,0.4 SOUR:VOLTAC,.3 SOUR:VOLTAC,230.100

ACS POWER SOURCE Technisches Handbuch V8.0

Seite 26

#### Befehlsübersicht

Detailierte Informationen zu den einezelnen Befehlen finden sie in den entsprechenden Untermenüs.

*ACS? *ACSB? *CLS *ESE *ESE? *ESR? *IDN? *OPC *OPC? *OPC? *OPT? *RCL *RST *SAV *SRE *SRE? *STB?	liest das aktuelle ACS-Status-Byte. liest das ACS-Status-Byte. löscht das Status-Byte und Event-Status-Register setzt das Event-Status-Enable-Register. liest das Event-Status-Enable-Register. liefert den Gräte ID-String. setzt das Operation Complete Bit im ESR-Register. schreibt eine ASCII "1" in den Out-Buffer. liefert die ID der installierten Optionen. Abruf von Geräte-Status X. versetzt das Gerät in den default Zustand. speichern von Geräte-Status X. setzt das Service-Request-Enable-Register. liest das Service-Request-Enable-Register. liest das Status-Byte-Register.
MEAS[n]	
CURR?	Messung des Effektivstroms am Ausgang.
	Messung des Spitzenstroms am Ausgang.
·PFACT?	Messung des Crest-Paktors am Ausgang. Messung des Power-Faktors am Ausgang
·VA?	Messung des Fower Fuctors un Ausgang. Messung der Leistung am Ausgang
:VOLT?	Messung der Effektivspannung am Ausgang.
:POW?	Messung der Wirkleistung am Ausgang.
:REVPOW?	Messung der Rückspeiseleistung am Ausgang.
	astat das Outsut Dalais
001P,A	setzt das Output-Relais.
0019,7	Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>.</stat>
OUTP	Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>.</stat>
OUTP :AUX	schaltet den externen Signaleingang.
OUTP :AUX :AUX?	setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs.</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1	setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1?	setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltebase der Spannung</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON	setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung.</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON?	setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung.</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. liegt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON :PON? :STAT	setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. liefert den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON :PON? :STAT :STAT?	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. liegt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle.</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON? :STAT :STAT?	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. legt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle.</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON :PON? :STAT :STAT? SEQ	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON :PON? :STAT :STAT? SEQ :CNT	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. legt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option setzt die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz</stat>
OUTP: AUX: AUX? OT1: OT1? PHASON: PHASON? PON? STAT: STAT: SEQ: CNT: GO	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. legt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option setzt die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz startet die Ausführung einer Sequenz</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON? :STAT :STAT? SEQ :CNT :GO :LOAD	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. legt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option setzt die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz startet die Ausführung einer Sequenz lädt eine Sequenz vom NV-RAM ins RAM</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON :PON? :STAT :STAT? SEQ :CNT :GO :LOAD :NEW	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. liefert den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option setzt die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz startet die Ausführung einer Sequenz lädt eine Sequenz vom NV-RAM ins RAM überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON :PON? :STAT :STAT? SEQ :CNT :GO :LOAD :NEW :SET	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. legt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option setzt die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz startet die Ausführung einer Sequenz lädt eine Sequenz vom NV-RAM ins RAM überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste</stat>
OUTP; AUX AUX? OT1 OT1? PHASON PHASON? PON? STAT STAT? SEQ CNT GO LOAD NEW SET STOP	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. legt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option setzt die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz startet die Ausführung einer Sequenz lädt eine Sequenz vom NV-RAM ins RAM überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste stoppt die Ausführung einer Sequenz</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON :PON? :STAT :STAT? SEQ :CNT :GO :LOAD :NEW :SET :STOP :STORE	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. legt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option setzt die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz startet die Ausführung einer Sequenz lädt eine Sequenz vom NV-RAM ins RAM überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste stoppt die Ausführung einer Sequenz speichert eine Sequenz vom RAM ins NV-RAM</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON :PON? :STAT :STAT? SEQ :CNT :GO :LOAD :NEW :SET :STOP :STORE :TIME	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option setzt die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz startet die Ausführung einer Sequenz lädt eine Sequenz vom NV-RAM ins RAM überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste stoppt die Ausführung einer Sequenz speichert eine Sequenz vom RAM ins NV-RAM setzt die Zeit für den Sequenzbefehl</stat>
OUTP :AUX :AUX? :OT1 :OT1? :PHASON :PHASON? :PON :PON? :STAT :STAT? SEQ :CNT :GO :LOAD :NEW :SET :STOP :STORE :TIME :VAL1	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. legt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option setzt die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz startet die Ausführung einer Sequenz lädt eine Sequenz vom NV-RAM ins RAM überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste stoppt die Ausführung einer Sequenz speichert eine Sequenz vom RAM ins NV-RAM setzt die Zeit für den Sequenzbefehl setzt den Wert 1 für den Sequenzbefehl</stat>
OUTP: AUX: AUX? OT1: OT1? PHASON: PHASON? PON? STAT: STAT: STAT? SEQ CNT: GO LOAD: NEW SET STOP STORE TIME VAL1 VAL2	Setzt das Output-Relais. Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <stat>. schaltet den externen Signaleingang. liefert den Status des externen Signaleingangs. 1* schaltet die Output-Option 1 1* liefert den Status der Output-Option 1 schaltet die Einschaltphase der Spannung. liefert den Status der Einschaltphase der Spannung. legt den Power-On-Geräte-Status fest. liefert den Vorgabewert des Power-On-Status. setzt das Output-Relais. liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option setzt die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz startet die Ausführung einer Sequenz lädt eine Sequenz vom NV-RAM ins RAM überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste überträgt die Sequenzparameter in die Sequenzliste stoppt die Ausführung einer Sequenz speichert eine Sequenz vom RAM ins NV-RAM setzt die Zeit für den Sequenzbefehl setzt den Wert 2 für den Sequenzbefehl setzt den Wert 2 für den Sequenzbefehl</stat>

#### ACS POWER SOURCE

Technisches Handbuch V8.0 Seite 27

SOUR[n]	
:CURR	setzt den Strom für den Konstantstrommodus(CC).
:CURRCLR	löscht den Spitzenstromspeicher (IP-Messung)
:CURRMAX	setzt den Wert für die Stromabschaltung.
:CURRTIME	setzt die Zeitverzögerung für die Stromabschaltung.
:CURRRNG	*2 aktiviert den Strommessbereich 2
:FREQ	*1 setzt die Frequenz der AC-Spannung
:PHAS	*1 setzt die Einschaltphase der Spannung
:POWMAX	setzt den Wert für die Leistungsabschaltung.
:VOLTAC	*1 setzt den Wert der AC-Spannung
:VOLTDC	*1 setzt den Wert der DC-Spannung
:CURR?	*1 liefert den Vorgabewert für den Konstantstrommodus (CV).
:CURRMAX?	liefert den Vorgabewert für die Stromabschaltung.
:CURRTIME?	liefert den Vorgabe Wert für die Zeitverzögerung der Stromabschaltung
:CURRRNG?	*2 liefert den Status des Strommessbereich 2
:FREQ?	*1 liefert den Vorgabewert für die Frequenz der AC-Spannung
:PHAS?	*1 liefert den Vorgabewert der Phase der AC-Spannung
:POWMAX?	liefert den Vorgabewert für die Leistungsabschaltung.
:VOLTAC?	*1 liefert den Vorgabewert der AC-Spannung
:VOLTDC?	*1 liefert den Vorgabewert der DC-Spannung
	*1 3-Phasenbefehl (z.B. SOUR1:VOLTAC,100)
	2 Option
SYST	
:LOC	versetzt das Gerät in den Local-Status
:REM	versetzt das Gerät in den Remote-Status
:RWL	versetzt das Gerät in den Local-Lockout-State
WAVE	
:ONCE,X	X: Nummer der Wave-Datei.
:LOOP,X	X: Nummer der Wave-Datei.
:STOP	Abspielen stoppen.
:GAIN,XXX.X	XXX.X : Vertstärkung. Angabe in 0,1 Prozent Schritten (0 - 100).
:GAIN1,XXX.X	Phase 1 beim 3-Phasen Gerät.
:GAIN2,XXX.X	Phase 2 beim 3-Phasen Gerät.
:GAIN3,XXX.X	Phase 3 beim 3-Phasen Gerät.
:GAIN?	Ausgabe der eingestellten Verstärkung.
:GAIN1?	Phase 1 beim 3-Phasen Gerät.
:GAIN2?	Phase 2 beim 3-Phasen Gerät.
:GAIN3?	Phase 3 beim 3-Phasen Gerät.
:STAT?	Abspielen Status der Wave-Datei.
:ACTIVE,X	Hinweis: Derzeit nicht verwendet.

## Programmierbeispiele

*idn?	Das Gerät liefert den ID-String. Nach diesem ersten Befehl ist das Gerät bei IEEE488-Betrieb im Remote-Status.
*rcl,0	liest die Werkseinstellungen aus Speicher 0.
SOUR:VOLTAC,230	stellt die AC-Spannung auf 230V ein.
OUTP,1	schaltet das Ausgangs Relais EIN.
gtl	IEEE488-Befehl zurück in Local-Status.
	Bei RS232-Betrieb müssen Sie den Befehl <syst:loc> senden um das Gerät in den Local-Status zu versetzen. (Nur wenn Remote-States aktiviert sind).</syst:loc>

Einstellung einer AC-Spannung mit 115V AC/60Hz und einem Strom (Rgelung) von 0.5A.

SOUR:VOLTAC,115	Spannung 115V-AC
SOUR:CURR,0.5	Strom 0.5A
SOUR:FREQ,60	Frequenz 60Hz
OUTP,1	Ausgangs Relais EIN

Einstellung einer DC-Spannung mit 24V DC und einem Strom (Regelung) von 1A.

SOUR:VOLTDC,24	Spannung 24V-DC
SOUR:CURR,1	Strom 1A
OUTP,1	Ausgangs Relais EIN

Einstellung einer AC-Spannung mit 230V AC/50Hz, wobei die Spannung bei einem Phasenwinkel von 90 Grad zugeschaltet werden soll.

SOUR:VOLTAC,230	Spannung 230V-AC
SOUR:FREQ,50	Frequenz 50Hz
OUTP:PHASON,0	Phase (Spannung) AUS
SOUR:PHAS,90	Phasenwinkel 90 Grad
OUTP,1	Ausgangs Relais EIN
OUTP:PHASON,1	Phase (Spannung) schaltet bei 90 Grad ein

3-Phasenbetrieb: Einstellung einer AC-Spannung von 115V AC/60Hz und 160V AC/60Hz auf Phase 1.

SOUR:FREQ,60	Frequenz 60Hz
SOUR:VOLTAC,115	Spannung 115V-AC (alle Phasen)
SOUR1:VOLTAC,160	Spannung 160V-AC (Phase 1)
OUTP,1	Ausgangs Relais EIN
,	0 0

## **COMMON-Befehle**

*ACS?	liest das aktuelle ACS-Status-Byte.				
*ACSB?	liest das ACS-Status-Byte.				
*CLS	löscht das Status-Byte und Event-Status-Register				
*ESE	setzt das Event-Status-Enable-Register.				
*ESE?	liest das Event-Status-Enable-Register.				
*ESR?	liest das Event-Status-Register.				
*IDN?	liefert den Gräte ID-String.				
*OPC	setzt das Operation Complete Bit im ESR-Register.				
*OPC?	schreibt eine ASCII "1" in den Out-Buffer.				
*OPT?	liefert die ID der installierten Optionen.				
*RCL	Abruf von Geräte-Status X.				
*RST	versetzt das Gerät in den default Zustand.				
*SAV	speichern von Geräte-Status X.				
*SRE	setzt das Service-Request-Enable-Register.				
*SRE?	liest das Service-Request-Enable-Register.				
*STB?	liest das Status-Byte-Register.				
*ACS?	liest das aktuelle ACS-Status-Register.				
	Antwort: 0 - 255				
	Bit-Definitionen, siehe im Kapitel Status-Register.				
*ACSB?	liest das ACS-Status-Register.				
	Dieses Register erhält den Inhalt bis zum Auslesen und wird danach gelöscht.				
	Antwort: 0 - 255				
	Bit-Definitionen, siehe im Kapitel Status-Register.				
*CLS	löscht das Status-Byte und Event-Status-Register				
	Enable Register werden nicht gelöscht.				
*ESE,X	setzt Bits im Event-Status-Enable-Register. Dieses Register dient als Freigabe-Maske				
	für das Event-Status-Register.				
	X= 0 - 255				
	Bit-Definitionen, siehe im Kapitel Status-Register.				
*ESE?	liest das Event-Status-Enable-Register.				
	Antwort: 0 - 255				
	Bit-Definitionen, siehe im Kapitel Status-Register.				
*ESR?	liest das Event-Status-Register.				
	Antwort: 0 - 255				
	Bit-Definitionen, siehe im Kapitel Status-Register.				
*IDN?	liefert den Gräte ID-String.				
	Antwort:				
	Hersteller: HBS Electronic,				
	Geratetyp: ACS-0250-PS,				
	Serien Nr. U,				
	Revision: V1.21				
*OPC	setzt das Operation Complete Bit im ESR-Register.				
	Bit-Definitionen, siehe im Kapitel Status-Register.				
*OPC?	schreibt eine ASCII "1" in den Out-Buffer.				
	Antwort: 1				

*OPT?	liefert die ID der installierten Optionen. Antwort: HV,F1 bei installierter Option HV und F1.			
	mögliche Optionen:			
	NONE keine Option			
	HV: erweiterter Spannungsbereich 1			
	XHV: erweiterter Spannungsbereich 2			
	F1: erweiterter Frequenzbereich 1			
	F2: erweiterter Frequenzbereich 2			
	SEQ: Sequenz Opition			
	CR2: Strommessbereich 2			
	OT1: Output-Option 1			
	3P: 3 Phasen Option			
*RST	versetzt das Gerät in den default Zustand.			
	Siehe Anhang STATE 0 - Default Settings.			
*RCL,X	ACHTUNG! Beim Abruf eines zuvor gesicherten Geräte-Status können gefährliche Spannungen am Ausgang der ACS POWER SOURCE auftreten!			
	Abruf von Geräte-Status X. X= 0 - 20			
*SAV,X	speichern von Geräte-Status X. X= 1 - 20			
*SRE,X	setzt Bits im Event-Status-Enable-Register. Dieses Register dient als Freigagemaske für das Event-Status-Register.			
	Bit-Definitionen, siehe im Kapitel Status-Register.			
*SRE?	liest das Event-Status-Enable-Register.			
	Antwort: 0 - 255			
	Bit-Definitionen, siehe im Kapitel Status-Register.			
*STB?	liest das Event-Status-Register.			
	Antwort: 0 - 255			
	Bit-Definitionen, siehe im Kapitel Status-Register.			

## **MEASURE- Befehle**

MEAS[n]	n = 1, 2 oder 3 für Phase 1, 2 oder 3 Standard (z.B. MEAS:VOLT? für 1-Phasenquelle) n = 0 ist nicht verfügbar
:CURR? :CURRP? :CFACT? :PFACT? :VA? :VOLT? :POW? :REVPOW?	Messung des effektiven Stroms am Ausgang. Messung des Spitzenstroms am Ausgang. Messung des Crest-Faktors am Ausgang. Messung des Power-Faktors am Ausgang. Messung der Leistung am Ausgang. Messung der effektiven Spannung am Ausgang. Messung der Wirkleistung am Ausgang. Messung der Rückspeiseleistung in die Quelle.
MEAS:CURR?	Messung des Effektivstroms am Ausgang. I in Ampere. Zum Beispiel: "0.588 A" ohne SI-Präfix . Im Strommessbereich 2 mit SI-Präfix "m" für Milliampere "588.0mA"
MEAS:VOLT?	Messung der Effektivspannung am Ausgang. U in Volt. Zum Beispiel: "230.0 V" ohne SI-Präfix . Sondergeräte mit SI-Präfix "m" für Millivolt "400.0mV".
MEAS:CURRP?	Messung des Spitzenstroms am Ausgang. I in Ampere. Zum Beispiel: "12.50A".
MEAS:CFACT?	Messung des Crest-Faktors am Ausgang. Faktor N. Zum Beispiel: "3.500".
MEAS:PFACT?	Messung des Power-Faktors am Ausgang. Faktor N. Zum Beispiel: "0.988".
MEAS:POW?	Messung der Wirkleistung am Ausgang. P in Watt. Zum Beispiel: "500.0 W" oder "2200 W"
MEAS:VA?	Messung der Leistung am Ausgang. P in VA (Volt*Ampere). Zum Beispiel: "500.0VA" oder "2200VA".
MEAS:REVPOW?	Messung der Rückspeiseleistung in die Quelle. P in Watt. Zum Beispiel: "200.0 W" oder "1200 W".

## **OUTPUT- Befehle**

OUTP,X	setzt das Output-Relais. X=1 Relais EIN X=0 Relais AUS				
	Dieser Funktion ist aus kompatibilitätsgründen doppelt vorhanden. Siehe <sta< td=""></sta<>				
	schaltet den externen Signaleingang				
·AUX?	liefert den Status des externen Signaleingangs				
:AUX:	1* schaltet die Output-Ontion 1				
:OT1?	1* liefert den Status der Output-Option 1				
:PHASON	schaltet die Finschaltnhase der Snannung				
:PHASON?	liefert den Status der Einschaltphase der Spannung				
:PON	Legt den Power-On-Geräte-Status fest				
:PON?	liefert den Vorgabewert des Power-On-States				
:STAT	setzt das Output-Relais				
:STAT?	liefert den Status des Ausgangs der Quelle. 1* Option				
:AUX,X	schaltet den externen Signaleingang.				
- /	X=1 externer Signaleingang EIN				
	X=0 extern Signaleingang AUS				
	Bitte beachten Sie die maximal zulässige Frequenz an diesem Eingang!				
	Standard maximal 500Hz				
	Option F1 maximal 1KHz				
	Option F2 maximal 2KHz				
:OT1,X	aktiviert die Output-Option 1.				
	X=1 Output-Option 1 EIN				
	X=0 Output-Option 1 AUS				
:PHASON,X	schaltet die Phase(Spannung).				
	X=1 Phase(Spannung) EIN.				
	X=0 Phase(Spannung) AUS.				
:STAT,X	setzt das Output-Relais.				
	X=1 Relais EIN				
	X=0 Relais AUS				
:AUX?	liefert den Status des externen Signaleingangs.				
	Antwort: 0   1				
	1 extern Signaleingang EIN				
	0 extern Signaleingang AUS				
:OT1?	liefert den Status der Output-Option 1.				
	Antwort: 0   1				
	1 Output-Option 1 EIN				
	0 Output-Option 1 AUS				
:PHASON?	liefert den Status der Einschaltphase der Spannung.				
	Antwort: 0   1				
	X=1 Phase (Spannung) EIN.				
	n-u filase (spalliulig) aus.				

#### ACS POWER SOURCE

Technisches Handbuch V8.0 Seite 33

:PON,X	Legt den Power-On-Geräte-Status fest. X=0 - 20
:PON?	liefert den Vorgabewert des Power-On-Geräte-Statuss Antwort: Power-On-Geräte-Status Nr.
:STAT?	liefert den Status des Ausgangs der Quelle. Antwort: 0   1 1 - Output-Relais eingeschaltet. 0 - Output-Relais ausgeschaltet.

ACS POWER SOURCE Technisches Handbuch V8.0

Seite 34

## **SOURCE- Befehle**

SOUR[n]	n = 1, 2 oder 3 für Phase 1, 2 oder 3
	Standard (z.B. SOUR:VOLTAC,100) für 1-Phasenquelle und um alle 3-Phasen einer
	3-Phasenquelle auf einmal zu setzen. n = 0 ist nicht verfügbar.
:CURR	1* setzt den Strom für den Konstantstrommodus (CC).
:CURRCLR	löscht den Peak-Strom Speicher (IP-Messung)
:CURRMAX	setzt den Wert für die Stromabschaltung.
:CURRTIME	setzt die Zeitverzögerung für die Stromabschaltung.
:CURRRNG	*2 aktiviert den Strommessbereich 2
:FREQ	1* setzt die Frequenz der AC-Spannung
:PHAS	1* setzt die Phase der Spannung
:POWMAX	setzt den Wert für die Leistungsabschaltung.
:VOLTAC1	* setzt den Wert der AC-Spannung
:VOLTDC	1* setzt den Wert der DC-Spannung
COMPENS	aktiviert die Kompensation
:CURR?	1* liefert den Vorgabewert für den Konstantstrommodus (CC)
CURRMAX?	liefert den Vorgabewert für die Stromabschaltung
CURRTIME?	liefert den Vorgabe Wert für die Zeitverzögerung der Stromabschaltung
CURRENG?	*2 liefert den Status des Strommesshereich 2
·EREO?	1* liefert den Vorgabewert für die Frequenz der AC-Spannung
·DHAS2	1* liefert den Vorgabewert der Dhase der AC-Spannung
	liefert den Vorgabewert für die Leistungsabschaltung
	1* liefert den Vorgabewert der AC-Spannung
	1* liefert den Vorgabewert der DC Spannung
	Abfrage ob die Kompensation aktiv (1) oder inaktiv (0) ist
.COMPENS!	Abirage, ob die Kompensation aktiv (1) oder maktiv (0) ist.
Hinweis	*1 3-Phasenbefehl (z.B. SOUR1:VOLTAC,100)
	*2 Option
:CURR,X	setzt den Strom für den Konstantstrommodus (CV). X in Ampere
:CURRCLR	löscht den Spitzenstromspeicher (IP-Messung)
:CURRMAX,X	setzt den Wert für die Stromabschaltung.
	X in Ampere.
:CURRTIME,X	setzt die Zeitverzögerung für die Stromabschaltung.
	X in Sekunden.
:CURRRNG,X	aktiviert den Strommessbereich 2.
	X=1 Strommessbereich 2 EIN
	X=0 Strommessbereich 2 AUS
:FREQ,X	setzt die Frequenz der AC-Spannung
	X in Hertz.
:PHAS,X	setzt die Einschaltphase der Spannung
	X in Grad.
:POWMAX,X	setzt den Wert für die Leistungsabschaltung.
	X in VA.
:VOLTAC,X	setzt den Wert der AC-Spannung
	X in Volt.
	ACS POWER SOURCE

:VOLTDC,X	setzt den Wert der DC-Spannung X in Volt.
:COMPENS,X	schaltet die Ausgangsspannungskompensation. X=1 Ausgangsspannungskompensation EIN X=0 Ausgangsspannungskompensation AUS
:CURR?	liefert den Vorgabewert für den Konstantstrommodus (CV). Antwort: I in Ampere.
:CURRMAX?	liefert den Vorgabewert für die Stromabschaltung. Antwort: I in Ampere.
:CURRTIME?	liefert den Vorgabewert für die Zeitverzögerung der Stromabschaltung. Antwort: T in Sekunden.
:CURRRNG?	liefert den Status des Strommessbereich 2. Antwort: 0   1 1 Strommessbereich 2 EIN 0 Strommessbereich 2 AUS
:FREQ?	liefert den Vorgabewert für die Frequenz der AC-Spannung Antwort: F in Hertz.
:PHAS?	liefert den Vorgabewert der Einschaltphase der Spannung Antwort: Phasenwinkel in Grad.
:POWMAX?	liefert den Vorgabewert für die Leistungsabschaltung. Antwort: P in VA.
:VOLTAC?	liefert den Vorgabewert der AC-Spannung Antwort: U in Volt.
:VOLTDC?	liefert den Vorgabewert der DC-Spannung Antwort: U in Volt.
:COMPENS?	liefert den Zustand der Ausgangsspannungscompensation Antwort: 1 aktiv, 0 inaktiv.

## **SYSTEM- Befehle**

SYST :LOC	versetzt das Gerät bei RS232-Betrieb in den Local-Status
:REM	versetzt das Gerät bei RS232-Betrieb in den Remote-Status. Eine manuelle Bedienung ist nur nach drücken der Taste <b>&gt;MENU&lt;,</b> die hier als "Local-Taste" dient möglich.
:RWL	versetzt das Gerät bei RS232-Betrieb in den Local-Lockout-Status (Sperre der Frontbedienung). Eine manuelle Bedienung ist nur nach senden des Befehls <syst:loc> oder nach aus- und wieder einschalten der ACS POWER SOURCE möglich.</syst:loc>

## ACS POWER SOURCE

Technisches Handbuch V8.0 Seite 36

## **SEQUENCE- Befehle**

SEQ :CNT :GO :LOAD :NEW :SET :STOP :STORE :TIME :VAL1 :VAL2 :VAL3	setzt die Anzahl von Wiederholungen der Sequenz startet die Ausführung einer Sequenz lädt eine Sequenz vom NV-RAM ins RAM überträgt die Sequenz Parameter in die Sequenz-Liste überträgt die Sequenz Parameter in die Sequenz-Liste stoppt die Aüshührung einer Sequenz speichert eine Sequenz vom RAM ins NV-RAM setzt die Zeit für den Sequenzbefehl setzt den Wert 1 für den Sequenzbefehl setzt den Wert 2 für den Sequenzbefehl setzt den Wert 3 für den Sequenzbefehl
:CNT,X	setzt die Anzahl von Wiederholungen der Sequenz. X = Anzahl der Wiederholungen 0 - 60000 X = 0 Endlos
:GO,X	startet die Sequenz mit X Wiederholungen. X = Anzahl der Wiederholungen 0 - 60000 X = 0 Endlos ohne Parameter = gespeicherte Anzahl der Wiederholungen
:LOAD,X	lädt eine Sequenz vom NV-RAM ins RAM X = Sequenz-Nummer 1 - 20
:NEW,X	überträgt die Sequenz Parameter in die Sequenz-Liste. Nur bei 1. Listeneintrag einer Sequenz verwenden! Die zuvor mit VAL1, VAL2, VAL3, TIME und CNT eingestellten Werte werden in die Sequenzliste übertragen. X = Sequenzbefehl 1 - 255 Befehl UAC =dez. 4 Befehlsliste siehe "Sequenz Kommandos"
:SET,X	überträgt die Sequenzparameter in die Sequenz-Liste. Die zuvor mit VAL1, VAL2, VAL3, TIME und CNT eingestellten Werte werden in die Sequenzliste übertragen. X = Sequenzbefehl 1 - 255 Befehl UAC =dez. 4 Befehlsliste siehe "Sequenz Commands"
:STOP	stoppt die Ausführung einer Sequenz
:STORE,X	speichert eine Sequenz vom RAM ins NV-RAM X = Sequenz-Nummer 1 - 20
:TIME,X	setzt die Zeit(Befehlsdauer) für den Sequenzbefehl X in HH.MM.SS.MSMSMS minimal 10ms in Schritten zu 10ms SEQ:TIME,00.00.00.010 Befehlsdauer 10ms
:VAL1,X	setzt den Wert 1 für den Sequenzbefehl. X in der Einheit des Sequenzbefehls. z.B. Befehl UAC (dez. 4) SEQ:VAL1,100 AC-Spannung 100 Volt

#### ACS POWER SOURCE Technisches Handbuch V8.0

Seite 37

:VAL2,Xsetzt den Wert 2 für den Sequenzbefehl.<br/>X in der Einheit des Sequenzbefehls.<br/>z.B. Befehl UAC (dez. 4)<br/>SEQ:VAL2,100:VAL3,Xsetzt den Wert 3 für den Sequenzbefehl.<br/>X in der Einheit des Sequenzbefehls.<br/>z.B. Befehl UAC (dez. 4)<br/>SEQ:VAL3,50

## **SEQUENCE-COMMANDS**

Um einen Befehl im Systemprozessor schneller ausführen zu können, wird dieser als Dezimalwert übersetzt.

Command	Dezimal	Aktion
	Value	
UAC	4	setzt den Wert der AC-Spannung
UAC1	10	setzt den Wert der AC-Spannung-Phase 1
UAC2	11	setzt den Wert der AC-Spannung-Phase 2
UAC3	12	setzt den Wert der AC-Spannung-Phase 3
UDC	3	setzt den Wert der DC-Spannung
UDC1	6	setzt den Wert der DC-Spannung-Phase 1
UDC2	17	setzt den Wert der DC-Spannung-Phase 2
UDC3	18	setzt den Wert der DC-Spannung-Phase 3
PHAS1	30	Phasenlage Phase 1
PHAS2	31	Phasenlage Phase 2
PHAS3	32	Phasenlage Phase 3
FREQ	1	setzt den Wert der Frequenz für alle Phasen
FREQ1	22	setzt den Wert der Frequenz Phase 1
FREQ2	23	setzt den Wert der Frequenz Phase 2
FREQ3	24	setzt den Wert der Frequenz Phase 3
RUAC	5	Rampe AC-Spannung
RUAC1	13	Rampe AC-Spannung-Phase 1
RUAC2	14	Rampe AC-Spannung-Phase 2
RUAC3	15	Rampe AC-Spannung-Phase 3
RUDC	6	Rampe DC-Spannung
RUDC1	19	Rampe DC-Spannung-Phase 1
RUDC2	20	Rampe DC-Spannung-Phase 2
RUDC3	21	Rampe DC-Spannung-Phase 3
RPHAS1	33	Rampe Phasenlage Phase 1
RPHAS2	34	Rampe Phasenlage Phase 2
RPHAS3	35	Rampe Phasenlage Phase 3

UAC UAC1 UAC2 UAC3		
	VAL1 VAL2 VAL3	AC-Spannungswert in Volt unbenutzt Frequenz in Hertz
UDC UDC1 UDC2		
0000	VAL1 VAL2 VAL3	DC-Spannungswert in Volt unbenutzt unbenutzt
PHAS1 PHAS2 PHAS3		
	VAL1 VAL2 VAL3	Phase in Grad unbenutzt unbenutzt
FREQ FREQ1 FREQ2 FREQ3		
	VAL1 VAL2 VAL3	unbenutzt unbenutzt Frequenz in Hertz
RUAC RUAC1 RUAC2 RUAC3		
	lineare S VAL1 VAL2 VAL3	pannungsrampe in 10 ms Schritten Startwert der Rampe (AC-Spannungswert in Volt) Stoppwert der Rampe (AC-Spannungswert in Volt) Frequenz in Hertz
RUDC RUDC1 RUDC2 RUDC3		
	lineare S VAL1 VAL2 VAL3	Spannungsrampe in 10 ms Schritten Startwert der Rampe (DC-Spannungswert in Volt) Stoppwert der Rampe (DC-Spannungswert in Volt) unbenutzt
RPHAS1 RPHAS2 RPHAS3		
	lineare F VAL1 VAL2 VAL3	Phasenrampe in 10 ms Schritten Startwert der Rampe (Phase in Grad) Stoppwert der Rampe (Phase in Grad) unbenutzt

## ACS POWER SOURCE

Technisches Handbuch V8.0 Seite 39

## **SEQUENZ** Programmierbeispiel

Erzeugung einer Sequenz mit 10ms/100VAC, 10ms/130VAC, 20ms/100VAC mit 2 maliger Wiederholung. Die Sequenzkommandos werden als dezimaler Zahlenwert übergeben.

SEQ:TIME,00.00.00.010 SEQ:VAL1,100 SEQ:VAL2,0 SEQ:VAL3,500 SEQ:NEW,4	Befehlszeit 10 ms Befehlswert 1 (Spann Befehlswert 2 (unber Befehlswert 3 (Frequ Sequenzbefehl UAC, SEQ:NEW nur bei Lis	nung 100V bei UAC-Befehl) nutzt bei UAC-Befehl) ıenz 500 HZ bei UAC-Befeh Übernahme in Sequenz-Lis tenbeginn	) II) ste	
SEQ:TIME,00.00.00.010 SEQ:VAL1,130 SEQ:VAL2,0 SEQ:VAL3,500 SEQ:SET,4	Befehlszeit 10 ms Befehlswert 1 (Span Befehlswert 2 (unbe Befehlswert 3 (Frequ Sequenzbefehl UAC, SEQ:SET bei weiteren	nung 130V bei UAC-Befehl) nutzt bei UAC-Befehl) Ienz 500 HZ bei UAC-Befeh Übernahme in Sequenz-Lis n Listeneintägen	) II) ste	
SEQ:TIME,00.00.00.020 SEQ:VAL1,100 SEQ:VAL2,0 SEQ:VAL3,500 SEQ:SET,4	Befehlszeit 20 ms Befehlswert 1 (Spann Befehlswert 2 (unber Befehlswert 3 (Frequ Sequenzbefehl UAC, SEQ:SET bei weiteren	nung 100V bei UAC-Befehl) nutzt bei UAC-Befehl) Ienz 500 HZ bei UAC-Befeh Übernahme in Sequenz-Lis n Listeneinträgen	) Il) ste	
SEQ:TIME,00.00.00.010 SEQ:VAL1,100 SEQ:VAL2,0 SEQ:VAL3,500 SEQ:SET,255	Befehlszeit 10 ms Befehlswert 1 (Spannung 100V bei UAC-Befehl) Befehlswert 2 (unbenutzt bei UAC-Befehl) Befehlswert 3 (Frequenz 500 HZ bei UAC-Befehl) Sequenzbefehl END, Übernahme in Sequenz-Liste SEQ:SET bei weiteren Listeneinträgen			
SEQ:CNT,2	Befehlsanzahl von W	/iederholungen der Sequer	ız	
SEQ:STORE,1	Speicherung der Seq	uenz in Speicherplatz Nr.1		
SEQ:GO,2	Start der Sequenz m	it 2 Wiederholungen.		
10ms 10ms Befehl1 Befehl2	20ms Befehl 3	10ms 10ms Befehl1 Befehl 2	20ms Befehl 3	
Sequ Wiederho	enz olung 1	- Seque Wiederho	enz Jlung 2	

## WAVE-PLAYER-Befehle

Sicherheitshinweise bei der Verwendung der Wave-Funktion, siehe Frontbedienung. Die Karten dürfen nicht während des Abspielbetriebs herausgezogen werden. Dies kann zu Datenverlust und Fehlfunktionen führen.

WAVE	
:ONCE,X	X: Nummer der Wave-Datei. O: Wave-Signalrelais wird ausgeschaltet. Einmaliges Abspielen einer Wave Datei.
	Hinweis: Nach dem Abspielen einer Datei sollte 0 angewählt werden, um eventuelles Rauschen auf dem Grundsignal zu minimieren. Im Handbetrieb geschieht dies automatisch.
:LOOP,X	X: Nummer der Wave-Datei. 0: Wave-Signalrelais wird ausgeschaltet. Endlos Abspielen einer Wave Datei.
:STOP	Das Wavesignal wird abgebrochen.
:GAIN,XXX.X	XXX.X : Angabe in 0,1 Prozent Schritten (0 - 100). Verstärkung der Wave-Amplitude. Hinweis: Der Einschaltzustand ist 0 Prozent.
:GAIN1,XXX.X :GAIN2,XXX.X :GAIN3,XXX.X	Verstärkung der Wave-Amplitude Phase 1 . Verstärkung der Wave-Amplitude Phase 2. Verstärkung der Wave-Amplitude Phase 3.
:GAIN?	Ausgabe der eingestellten Verstärkung der Wave-Amplitude. Angabe in 0,1 Prozent Schritten (0 - 100).
:GAIN1? :GAIN2? :GAIN3?	Ausgabe der eingestellten Verstärkung der Wave-Amplitude der Phase 1. Ausgabe der eingestellten Verstärkung der Wave-Amplitude der Phase 2. Ausgabe der eingestellten Verstärkung der Wave-Amplitude der Phase 3.
:STAT?	Abspiel-Status der Wave-Datei: 0: Rückgabe Wave-Player nicht in Betrieb. 1: Rückgabe Wave-Player spielt aktuell ab.
:ACTIVE,X	<ul><li>(X: Schaltet Wave-Signalrelais.</li><li>0 Relais wird ausgeschaltet.</li><li>1 Relais wird eingeschaltet.)</li></ul>
	Hinweis: Derzeit nicht verwendet.

## Statusregister

#### Status-BYTE

#### Das Status-Byte-Register kann mit dem Befehl \*STB? gelesen werden

Bit	Dec	Hex		
0	1	01		Not used
1	2	02		Not used
2	4	04	EAV	Error available
3	8	08	QSB	Not used
4	16	10	MAV	Message available
5	32	20	ESB	Event Status Bit
6	64	40	RQS	Service Request
7	128	80	OSB	Not used

#### Bit 2, EAV

Dieses Bit wird gesetzt wenn ein Fehler aufgetreten ist.

#### Bit 4, MAV

Eine Nachricht ist im GPIB Output-Buffer verfügbar. Dieses Bit wird nach dem Lesen des Output-Buffers gelöscht.

Bit 5, ESB

Dieses Bit ist ein Summary-Bit für das ESR. Das Bit wird gesetzt wenn eines der ESR-Bits gesetzt ist und nach dem Lesen des ESR gelöscht.

Bit 6, RQS

Dieses Bit zeigt die Anforderung eines mit dem \*SRE Commando freigebenen Service Requests an.

## **EVENT-Statusregister**

Bit	Dec	Hex		
0	1	01	OPC	Operation Complete
1	2	02		Not used
2	4	04	QYE	Query Error
3	8	08	DDE	
4	16	10	EXE	
5	32	20	CME	Command Error
6	64	40	URQ	User Request
7	128	80	PON	Power On

Das Event-Statusregister kann mit dem Befehl \*ESR? gelesen werden

Bit 0, OPC

Dieses Bit wird nach Ausführung des letzten Befehls gesetzt. (\*OPC).

Bit 2, QYE

Ein Query Fehler ist aufgetreten. (Query abgebrochen, keine Nachricht verfügbar).

Bit 6, URQ

Dieses Bit wird beim Drücken der Local-Taste gesetzt.

Bit 7, PON

Dieses Bit wird beim Einschalten gesetzt. Das ESR-Summary-Bit wird nicht gesetzt.

## ACS-STATUS-BYTE

Bit	Dec	Hex		
0	1	01	OL1	Overload Bit Phase 1
1	2	02	OL2	Overload Bit Phase 2
2	4	04	OL3	Overload Bit Phase 3
3	8	08	CC1	Constant-Current Bit Phase 1
4	16	10	CC2	Constant-Current Bit Phase 2
5	32	20	CC3	Constant-Current Bit Phase 3
6	64	40		Not used
7	128	80	SEQ	Sequenz is running

Das ACS-Status-Byte-Register kann mit dem Befehl \*ACS? gelesen werden

Bit 0, OL1

Dieses Bit wird gesetzt wenn die maximale Leistung, Temperatur oder der maximale Strom von Phase 1 überschritten wird.

#### Bit 1, OL2

Dieses Bit wird gesetzt wenn die maximale Leistung, Temperatur oder der maximale Strom von Phase 2 überschritten wird.

#### Bit 2, OL3

Dieses Bit wird gesetzt wenn die maximale Leistung, Temperatur oder der maximale Strom von Phase 3 überschritten wird.

Bit 3, CC1

Dieses Bit wird gesetzt wenn sich die Quelle im Konstantstrommodus bei Phase 1 befindet.

Bit 4, CC2

Dieses Bit wird gesetzt wenn sich die Quelle im Konstantstrommodus bei Phase 2 befindet.

Bit 5, CC3 Dieses Bit wird gesetzt wenn sich die Quelle im Konstantstrommodus bei Phase 3 befindet.

Bit 7, SEQ Dieses Bit wird gesetzt wenn eine Sequenz ausgeführt wird.

## Anhang

## IEEE488 Adressentabelle

Device ADR.	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4	Switch 5		Listener ADR.
1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	!	А
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	"	В
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	#	С
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	\$	D
5	ON	OFF	ON	OFF	OFF	%	E
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	&	F
7	ON	ON	ON	OFF	OFF	1	G
8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	(	Н
9	ON	OFF	OFF	ON	OFF	)	I
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	*	J
11	ON	ON	OFF	ON	OFF	+	К
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	,	L
13	ON	OFF	ON	ON	OFF	-	М
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	•	Ν
15	ON	ON	ON	ON	OFF	/	0
16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0	Р
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	1	Q
18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	2	R
19	ON	ON	OFF	OFF	ON	3	S
20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	4	т
21	ON	OFF	ON	OFF	ON	5	U
22	OFF	ON	ON	OFF	ON	6	V
23	ON	ON	ON	OFF	ON	7	W
24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	8	х
25	ON	OFF	OFF	ON	ON	9	Y
26	OFF	ON	OFF	ON	ON	:	Z
27	ON	ON	OFF	ON	ON	;	[
28	OFF	OFF	ON	ON	ON	<	
29	ON	OFF	ON	ON	ON	=	]
30	OFF	ON	ON	ON	ON	>	^

## **IEEE488 Belegung**

Pin	Name	Signal
1	DIO1	Data Input/Output
2	DIO2	Data Input/Output
3	DIO3	Data Input/Output
4	DIO4	Data Input/Output
5	EOI	End or Identfiy
6	DAV	Data Valid
7	NRFD	Not Ready for Data
8	NDAC	No Data Accepted
9	IFC	Interface Clear
10	SRQ	Service Request
11	ATN	Attention
12	GND	Shield Ground
13	DIO5	Data Input/Output
14	DIO6	Data Input/Output
15	DIO7	Data Input/Output
16	DIO8	Data Input/Output
17	REN	Remote Enable
18	GND	Ground
19	GND	Ground
20	GND	Ground
21	GND	Ground
22	GND	Ground
23	GND	Ground
24	GND	Logic Ground

## **RS232** Belegung

Pin	Name	Signal
1	DCD	Data Channel Received
2	RXD	Receive Data
3	TXD	Transmit Data
4	DTR	Data Terminal Ready
5	GND	Ground
6	DSR	Data Set Ready
7	RTS	Request to Send
8	CTS	Ready for Sending
9	RI	Ring Indicator

## **POWER-OUT BELEGUNG**



#### **Hinweis Sense:**

Bei Verwendung der Sense-Leitungen ist stets darauf zu achten, dass beide polungsgerecht angeschlossen sind. Bei Verwendung externer Ausgangstrenneinrichtungen (Schalter, Schütze etc.) müssen die Sense-Leitungen mitgeschaltet werden. Die Sense-Leitungen dürfen mit maximal 100mA belastet werden (eventuell Sicherungen vorsehen).

#### Hinweis Schutzkreis:

Im Auslieferungszustand ist eine Drahtbrücke zwischen Pin 3 und 4 verschaltet. Wird ein externer Schutzkreisschalter oder Kontakt verwendet, so muss dieser immer potenialfrei ausgeführt sein. Bei der Verwendung mehrerer Quellen, beispielsweise ein 3-Phasensystem, müssen die Schutzkreise auch untereinander potentialfrei ausgeführt sein.

Pin	Name	Signal
1	+ Out	+ AC/DC Ausgang
2	+ Sense	+ Sense-Eingang
3	S-Kreis / S-CON	Schutzkreis. Kein PE Anschluss!
4	S-Kreis / S-CON	Schutzkreis. Kein PE Anschluss!
5	- Out	- Sense-Eingang
6	-Out	- AC/DC Ausgang

## **3-Phasen Ausgang**



#### Hinweis:

Die Schutzkreiskontakte (Brücke Pin 3 und Pin 4) haben im 3 Phasensystem jeweils unterschiedliches Potential und dürfen deshalb nicht miteinander verbunden werden.

#### Sonderfall:

Zur Erzeugung einer hohen einphasigen Ausgangsspannung muss die Phasenlage von Phase 1 auf 0 Grad und die Phase 2 auf 180 Grad eingestellt werden. Zwischen L1 und L2 liegt dann die Summenspannung an. Zum Beispiel 230V Phase 1, 230 Volt Phase 2, Summenspannung 460 Volt.

	1			Μ	ENÜSTRUKTUR	
HAUPTIVIENU	1					
	UAC		UDC	Irms	Freq <b>*1</b>	
	UAC					
				cont	LiOff *2	
	ODC			cont	LiOff *2	
	Irms					
				cont	LiOtt *2	
		Max	Time	PClr	*3	
	Freq				1:04 *2	
				cont	LIUTT *2	
HAUPTMENÜ						
	Pha1				P.On *1	
	Dho1					
	FIIdi			cont	LiOff *2	
HAUPTMENÜ	3					
	Pwr	Seq	Stat	Opt.	*1	
	-					
	Seq	Go	Ston	Pel	Savo *2	
		00	3100	NCI	Save 2	
	Stat					
		Rcl	Save	P-On	*2	
	Ont					
	Opt.	ExOn		Baud	CMPOn *2	
HAUPTMENÜ	4					
	WAVE		GAIN	ONCE	LOOP *1	
*1 Wechsel der Hauptmenüs durch Drücken der Taste >MENU<.						

\*2 Wechsel zum Zusatzmenü durch Drücken der Taste >MORE< und danach z.B. >UAC<.

Rückkehr zum Hauptmenü mit Taste **>ESC<.** 

\*3 Wechsel zu weiteren Zusatzmenüs mit der Taste >MENU<. Rückkehr zum Hauptmenü mit Taste >ESC<.

## MENÜSTRUKTUR 3-Phasensystem

HAUPTMENÜ	1				
	UAC1		UAC2	UAC3	All *1
	UAC				
HAUPTMENÜ	2			cont	LiOff *2
	UDC1		UDC2	UDC3	All *1
	020			cont	LiOff *2
HAUPTMENU	3				
	IAC1		IAC2	IAC3	All *1
	IAC			cont	1:0ff * <b>3</b>
				cont	
	Л	Max	Time	PClr	*3
HAUPTIVIENU	4				- 11 sh -
	Frq1		Frq2	Frq3	All *1
	Freq			cont	LiOff <b>*2</b>
HAUPTMENÜ	5			cont	
	Pha1		Pha2	Pha3	P.On *1
	Pha				
	6			cont	LiOff *2
HAOPHVILINO	0		6.00	Ctat	Ot *1
	PWr		Seq	Stat	Opt. "I
	Seq	Go	Stop	Rcl	Save * <b>2</b>
	<b>6</b>				
	Stat	Rcl	Save	P-On	*2
	<b>.</b> .				
	Opt.	ExOn		Baud	CMPOn *2
HAUPTMENÜ	7				
	WAVE		GAIN	ONCE	LOOP *1
	GAIN				
		GAIN	1 GAIN	2 GAIN	3 ALL * <b>2</b>

\*1 Wechsel der Hauptmenüs durch Drücken der Taste >MENU<.

\*2 Wechsel zum Zusatzmenü durch Drücken der Taste >**MORE**< und danach z.B. >**UAC**<. Rückkehr zum Hauptmenü mit Taste >**ESC**<.

**\*3** Wechsel zu weiteren Zusatzmenüs mit der Taste **>MENU<.** Rückkehr zum Hauptmenü mit Taste **>ESC<.** 

# STATE 0 - Default Settings

Spannung AC	0 Volt
Spannung DC	0 Volt
Strom rms	I-Max
Frequenz	50 Hertz
Phase 1	0 Grad
Phase 2	120 Grad
Phase 3	240 Grad
Spannung Limit AC	OFF
Spannung Limit DC	OFF
Strom Limit	OFF
Frequenz Limit	OFF
Phase Limit	OFF
Leistungsabschaltung	P-Max
Stromabschaltung	I-Max
Strom Abschaltverzögerung	2,00 Sekunden.
Externer Signaleingang	OFF
Phase (Spannung)	ON
LOAD (Ausgangsrelais)	OFF
Messung 1	Frequenz
Messung 2	Spannung
Messung 3	Leistung (VA)
Messung 4	Strom
Bei Option 3-Phasen	
Messung 1	Spannung Phase 1
Messung 2	Spannung Phase 2
Messung 3	Spannung Phase 3
Messung 4	nicht benutzt

oleranzen	beziehen	sich	auf	den	Endbereich.	

## **Technische Daten**

Тур	ACS-0400-PS	ACS-0800-PS	ACS-1600-PS
Leistungsabgabe(VA)	400 / 500*	800 / 1000*	1600 / 2000*
bei cos phi > 0,7	* erweitert für 1 Minute	* erweitert für 1 Minute	* erweitert für 1 Minute
Ausgangsspanungsbereich	0-300VAC	0-300VAC	0-300VAC
Standard	0-425VDC	0-425VDC	0-425VDC
Ausgangsspanungsbereich	0-500VAC	0-500VAC	0-500VAC
(Option HV)	0-700VDC	0-700VDC	0-700VDC
Ausgangsspanungsbereich	0-700VAC	0-700VAC	0-700VAC
(Option XHV)	0-1000VDC	0-1000VDC	0-1000VDC
Maximaler Effektivstrom	3A	6A	12A
(Option HV)	1,8A	3,6A	7,2A
(Option XHV)	1,5A	3A	6A
Maximaler Gleichstrom	3A	6A	12A
(Option HV)	1,8A	3,6A	7,2A
(Option XHV)	1,5A	3A	6A
Max. period. Spitzenstrom	8A	20A	40A
(Option HV)	4,8A	12A	24A
(Option XHV)	4A	10A	20A
Scheitelfaktor	2,6	3,3	3,3
Netzregelung	0,1%	0,1%	0,1%
Lastregelung bei Nennleistung	0,1%	0,1%	0,1%
Klirrfaktor bei Nennleistung	0,2%	0,2%	0,2%
Programmiergenauigkeit	0,1%	0,1%	0,1%
Wechselspannung	DC (10-400Hz)	DC (10-400Hz)	DC (10-400Hz)
Programmiergenauigkeit Gleichspannung	0,1%	0,1%	0,1%
Programmiergenauigkeit Effektivkonstantstrom 10-90% vom Endbereich	0,2% DC (40-400Hz)	0,2% DC (40-400Hz)	0,2% DC (40-400Hz)
Programmiergenauigkeit Frequenz	0,1Hz	0,1Hz	0,1Hz
Programmiergenauigkeit Einschaltphase	0,1 Grad	0,1 Grad	0,1 Grad
Frequenz Standard	500Hz	500Hz	500Hz
Frequenz (Option F1)	1 kHz	1 kHz	1 kHz
Frequenz (Option F2)	2 kHz	2 kHz	2 kHz
Externer Signaleingang	20Vss	20Vss	20Vss
Frequenz Standard	DC-500 Hz	DC-500 Hz	DC-500 Hz
Frequenz (Option F1)	DC-1 kHz	DC-1 kHz	DC-1 kHz
Frequenz (Option F2)	DC-2 kHz	DC-2 kHz	DC-2 kHz
Messung Effektivspannung	0,2%	0,2%	0,2%
	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)
Messung Effektivstrom	0,2%	0,2%	0,2%
	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)
Messung Spitzenstrom	0,8%	0,8%	0,8%
Messung Wirkleistung	0,2%	0,2%	0,2%
	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)
externer Signaleingang (Option T) mit galvanischer Trennung	Option	Option	Option
Schnittstellen mit galvanischer Trennung IEEE488,USB,LAN	Option RS232 Standard	Option RS232 Standard	Option RS232 Standard
Gehäuse 19" Volleinschub,	19" 3HE, Tiefe 590mm, Ge-	19" 3HE, Tiefe 590mm,Ge-	19" 6HE, Tiefe 590mm, Ge-
Netzanschluß	wicht 17Kg, Schukostecker	wicht 19Kg, Schukostecker	wicht 32Kg, Schukostecker

Тур	ACS-2200-PS	ACS-3000-PS	ACS-4600-PS	ACS-6000-PS
Leistungsabgabe(VA)	2200 / 2750*	3000 / 3750*	4600 / 5750*	6000 / 7500*
bei cos phi > 0,7	* erweitert für 1 Minute	* erweitert für 1 Minute	* erweitert für 1 Minute	* erweitert für 1 Minute
Ausgangsspanungsbereich	0-300VAC	0-300VAC	0-300VAC	0-300VAC
Standard	0-425VDC	0-425VDC	0-425VDC	0-425VDC
Ausgangsspanungsbereich	0-500VAC	0-500VAC	0-500VAC	0-500VAC
(Option HV)	0-700VDC	0-700VDC	0-700VDC	0-700VDC
Ausgangsspanungsbereich	0-700VAC	0-700VAC	0-700VAC	0-700VAC
(Option XHV)	0-1000VDC	0-1000VDC	0-1000VDC	0-1000VDC
Maximaler Effektivstrom	16A	20A	30A	40A
(Option HV)	9,6A	12A	18A	24A
(Option XHV)	8A	10A	15A	20A
Maximaler Gleichstrom	16A	20A	30A	40A
(Option HV)	9,6A	12A	18A	24A
(Option XHV)	8A	10A	15A	20A
Max. period. Spitzenstrom	60A	80A	100A	120A
(Option HV)	36A	48A	60A	72A
(Option XHV)	30A	40A	50A	60A
Scheitelfaktor	3,75	4	3,3	3
Netzausregelung bei Nennleistung	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Lastregelung	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Klirrfaktor bei Nennleistung	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Programmiergenauigkeit	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Wechselspannung	DC (10-400Hz)	DC (10-400Hz)	DC (10-400Hz)	DC (10-400Hz)
Programmiergenauigkeit Gleichspannung	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Programmiergenauigkeit Effektivkonstantstrom 10-90% vom Endbereich	0,2% DC (40-400Hz)	0,2% DC (40-400Hz)	0,2% DC (40-400Hz)	0,2% DC (40-400Hz)
Programmiergenauigkeit Frequenz	0,1Hz	0,1Hz	0,1Hz	0,1Hz
Programmiergenauigkeit Einschaltphase	0,1 Grad	0,1 Grad	0,1 Grad	0,1 Grad
Frequenz Standard	500Hz	500Hz	500Hz	500Hz
Frequenz (Option F1)	1 kHz	1 kHz	1 kHz	1 kHz
Frequenz (Option F2)	2 kHz	2 kHz	2 kHz	2 kHz
Externer Signaleingang	20Vss	20Vss	20Vss	20Vss
Frequenz Standard	DC-500 Hz	DC-500 Hz	DC-500 Hz	DC-500 Hz
Frequenz (Option F1)	DC-1 kHz	DC-1 kHz	DC-1 kHz	DC-1 kHz
Frequenz (Option F2)	DC-2 kHz	DC-2 kHz	DC-2 kHz	DC-2 kHz
Messung Effektivspannung	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)
Messung Effektivstrom	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)
Messung Spitzenstrom	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Messung Wirkleistung	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)	DC (40-400Hz)
externer Signaleingang (Option T) mit galvanischer Trennung	Option	Option	Option	Option
Schnittstellen mit	Option	Option	Option	Option
IEEE488, USB, LAN	RS232 Standard	RS232 Standard	RS232 Standard	RS232 Standard
Gehäuse 19" Volleinschub,	19" 6HE, Tiefe 590mm, Ge-	19" 6HE, Tiefe 590mm,Ge-	19" 12HE, Tiefe 590mm, Ge-	19" 12HE, Tiefe 590mm, Ge-
Netzanschluß	wicht 34Kg, Schukostecker	wicht 38Kg, C-Con 16	wicht 64Kg, C-Con 16	wicht 70Kg, C-Con 16

HBS Electronic GmbH Mannheimer Straße 89-91 68782 Brühl Tel. 06202 / 97 87 46-0 Fax 06202 / 97 87 46-6 email info@hbs-electronic.de www. hbs-electronic.de

 $\label{eq:copyright} \verb"Copyright" "Copyright" \verb"Copyright" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright" "Copyright" "Copyright" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyright"" "Copyright"" "Copyright"" "Copyright"" "Copyright"" "Copyright"" "Copyright" "Copyright" "Copyright" "Copyright" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyright" "Copyright"" "Copyr$